

פלינטופ 04 EHDS הוראות שימוש - שיטת פיזור והחדרה

כללי: בשיטה זו יוצקים את כל המשטח בשכבה אחת, וה"פלינטופ 0/4 E.H.D.S מפוזר ומוחדר

מינון: 6 ק"גלמ"ר פלינטופ 0/4 E.H.D.S תערובת יבשה.

אופן ביצוע השיטה:

1. מצע הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט "וניסור" ע"י סרגל מגנזיום, עד לגובה ושפועים הנדרשים בדיוק מרבי.
2. בשלב התייבשות הבטון, כאשר נעלמו המים של הבטון הטרי, יש לפזר 2/3 מכמות תערובת פלינטופ 0/4 E.H.D.S
3. בשלב שעקבות אדם יותירו עקבות שלא יעלו מעל 2-4 מ"מעומק, אפשר להתחיל לעבד את פני המשטח עם הליקופטר בעל צלחת, לשם החדרת התערובת.
4. לאחר שלב זה, ותוך שימת לב לשטחים שהוחטאו בפיזור הקודם, יש לפזר את יתרת התערובת, ולהמשיך להחליק את פני הבטון.
5. הפיזור בכל מקרה, חייב לעשות מגובה נמוך ככל האפשר, ע"מ למנוע הפרדה בין חומרי התערובת (מומלץ להשתמש במכונת פיזור לקבלת פיזור הומוגני). הפיזור צריך להיעשות שתי וערב, במטרה ליצור משטח אחיד והומוגני.
6. יש צורך לאטום את כל פני הבטון ע"י החלקה, ובאותם מקומות בהם לא מגיע ההליקופטר (ליד קירות וכו') יש להחליק באמצעים ידניים.
7. החלקה סופית תלויה בקצב התייבשות הבטון, ויכולה להתבצע לפי תחושת המבצע, במטרה לקבל פני משטח חלקים אטומים ואחידים.
8. אשפרה אפשר ורצוי לבצע בשיטות המקובלות. מומלץ להשתמש ©אשפרית-M5 או ©אשפרית-S16.

הערות:

- א. רצוי ליישם הרצפה לאחר כיסוי גג (במידה ויש).
- ב. שטח מומלץ ליישום ביום אחד כ- 350 מ"ר.
- ג. פתרונות ועזרה יינתנו ע"י מהנדסי החברה.