

הוראות יישום - ליקוי הארד LIQUI HARD

- את הLIQUI HARD ניתן ליישום על פני רצפת בטון שאושפרה עם מים בלבד לאחר כ - 24 שעות מגמר ההחלקה ואילך.
- החומר ייושם באמצעות מרסס או יפוזר באמצעות מטאטא עם שער רך בכמות של 0.20-0.25 ליטר/מ"ר. יש לפזר את ה-LIQUI - HARD בצורה אחידה על פני הרצפה ע"מ שהוא ייספג בבטון. על פני הרצפה צריכה להיות שכבת LIQUI - HARD המספיקה לכסות מחדש עקבת נעל אדם לאחר מספר שניות מרגע הדריכה. מרגע שהמשטח הוצף כנ"ל יש ל"החדיר" את הנוזל לתוך הבטון ע"י הברשה ורפרוף באמצעות מטאטא עם שער רך בצורת שתי וערב הלוך וחזור.
- יש לדאוג שהמשטח יהיה רטוב עסה- LIQUI - HARD במשך כל הזמן, ולחכות שהמשטח יהפוך ל"משטח מחליק" ויתנהג כ"ג'ל" כאשר דורכים עליו (הדבר יכול לקחת עד שעה תלוי בתנאי הסביבה). בתנאים של מזג אוויר חם עם רוחות הנוזל יהפוך ל"ג'ל" לאחר כ- 15 דקות בלבד. מיד לאחר הפיכת הנוזל ל"ג'ל" יש לעבור לשלב הביצוע הבא- (סעיף ד'). בכל אחד מהשלבים הנ"ל אין להרשות שקטעי רצפה יהיו יבשים. באם קטע מהרצפה התייבש יש להרטיבו ע"י הברשה במטאטא או ע"י תוספת LIQUI - HARD אין להוסיף מים למשטח המטופל. יש לתת תשומת לב לקטעי רצפה נקבוביים ולשפות הרצפה הנוטים להתייבש מהר יותר משאר חלקי המשטח.
- לאחר שה- LIQUI - HARD הופך את המשטח ל"חלק" ו/או ל"ג'ל" יש להתיז עליו שכבת מים דקה. ההתזה יכולה להתבצע באמצעות מרסס מים היוצר תרסיס של טיפות מים. פעולה זו תהפוך את המשטח למשטח "לא חלק" ותבטל את התנהגות ה"ג'ל". בשלב זה יש להבריש פעם נוספת את הרצפה באמצעות המטאטא ע"מ ל"עזור" לחומר לחדור לשכבת השחיקה כלומר לחזור על הפעולות אשר בפיסקה אחרונה בסעיף ב וסעיף ג.
- לאחר ההברשה יש לחכות לכך שהמשטח יהפוך פעם נוספת ל"משטח חלק" א "ג'ל". בשלב זה יש לשטוף ביסודיות את פני המשטח במים. במהלך השטיפה יש להבריש את הרצפה במטאטא עם שער רך ע"מ לסלק את שאריות ה- LIQUI מפני המשטח.

- יש לייבש ביסודיות את המשטח ע"י סילוק כל שאריות המים מעליו. בנקודה זו הרצפה תראה כבטון חשוף כאלו לא בוצע כל תהליך של הספגת נוזל. בזמן הייבוש של הרצפה יכולים להישאר עדיין קטעים "חלקים" שמצביעים על כך שיש עדיין על פני הרצפה. HARD - LIQUI יש לסלק את שאריות החומר ע"י התזת מים וחזרה על תהליך הייבוש עד שפני המשטח יבשים לחלוטין. רצוי בזמן הניקוי הסופי להשתמש בשואב מים.

חשוב: יש לייבש עם סמרטוטי רצפה את הרצפה ולאסוף כל העודפים על מנת לדאוג שלא יישארו כל שאריות של חומר ה-HARD - LIQUI על פני הרצפה.

אזהרה: בשום מקרה אין לאפשר ל"ליקווי-הארד" או לשאריות שלו להתייבש על פני השטח של הרצפה המטופלת. יש לדאוג להסרת כל העודפים מהרצפה התייבשות עודפי חומר על משטח הבטון עלול להשאיר כתמים לבנים שלא ניתנים להסרה. יש לשטוף מייד במים שאריות חומר מזכוכית, אלומיניום או משטחים מצוחצחים מאוד כדי למנוע היווצרות כתמים על המשטחים.